

# ハンディーエアランチャー使用方法

1  
STEP



本体から安全ピンを抜き取ります。

2  
STEP



本体グリップの底蓋を外し、リセット棒を使い、グリップ内の撃芯を押し込みます。


(必ず、カチッ！と音がする事を確認します。)  
(押し込みが悪いとポンベ挿入時にガス漏れします)

3  
STEP




安全ピンを取り付け、ポンベをグリップに入れ、底蓋を取り付けます。  
(必ず、安全ピンを取り付けた後に、ポンベを入れて下さい)  
(安全ピン無しにポンベを取り付けると、危険です)

4  
STEP




パイプに受圧パンを挿入します。  
(向きに注意)

底側受圧パン ⇨



5  
STEP




素材をパイプに入れ、素材がこぼれ落ちないように口元パンを挿入します。

(向きに注意)

※素材によっては口元パンが必要無い場合も有ります

口元パン ⇨



6  
STEP



パイプの合いマークと、本体合いマークが合う様に銃身を取り付けます。

(パイプの元には溝が掘ってあり、本体内部のピンが入る構造となっています)

7  
STEP



安全ピンを抜き、引き金を引くと発射します。

## 必ずお読み下さい

この商品は、紙テープや紙吹雪など軽量の飛散物を打ち出す事により、演出効果をもてる事を目的として作られております。

使用目的以外の使用、及び発射物の変更等により生じた破損・事故怪我等についての責務は負いかねますので、予めご了承下さい。